


- ▶ Чтобы сбросить показатели счетчика обратного пробега, нажмите и удерживайте кнопку **A** при отображении на дисплее показателей данного счетчика.
- ▶ При изменении единиц измерения на «км» после установки расстояния пробега на «625» миль или более со счетчиком, установленным на «мили», тысячные доли показателей не будут отображаться, поскольку они не поместятся в отведенное им место на экране.

Чтобы установить показатели счетчика обратного пробега:  стр. 33

Индикатор передачи

Показывает положение передач с 1-й по 6-ю. Если ключ зажигания находится в положении ON (ВКЛ) и трансмиссия находится на 3-й передаче или выше, показатели индикатора будут отображаться так, как показано на рисунке.



После переключения на 2-ю передачу на дисплее будет отображаться текущая передача.

Всегда используйте только рекомендуемые шины и звездочки, чтобы обеспечить корректную индикацию передачи.