

Датчики *(продолжение)*

Счетчик потребления топлива, средняя скорость, температура охлаждающей жидкости и температура воздуха



Счетчик потребления топлива, средняя скорость, температура охлаждающей жидкости и температура воздуха

Кнопка **Б** предназначена для переключения между показателями текущего расхода топлива, среднего расхода топлива, средней скорости, температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха.

