

Текущий расход топлива

Текущий расход топлива означает показатель Вашего текущего или постоянного расхода топлива.

Диапазон отображения: 0,1 до 99,9 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл)

- Если Ваша скорость движения меньше, чем 7 км/ч (5 миль/ч), отображается: «--.-».
- Меньше чем 0,1 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл) или больше чем 99,9 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл): отображается «--.-»

Если «--.-» отображается в иных случаях, обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

Средний расход топлива

Средний расход топлива с момента сброса показателей счетчика пробега за поездку. Показатели среднего расхода топлива выводятся на основе данных выбранного счетчика пробега за поездку («А» или «В»). Также, сред-


ний расход топлива для счетчика «А» будет отображаться при выборе одометра или счетчика обратного пробега.

Диапазон отображения: 0,1 до 99,9 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл)

- Первоначальные показатели: отображается «--.-»
- Меньше чем 0,1 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл) или больше чем 99,9 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл): отображается «--.-».
- При сбросе показателей счетчиков «А» или «В» отображается «--.-».

Если «--.-» отображается в иных случаях, обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

Чтобы сбросить показатели

среднего расхода топлива:  стр. 27