

Чтобы сбросить показатели счетчика пробега за поездку, среднего расхода топлива и средней скорости

Чтобы сбросить все показатели счетчика пробега за поездку «А», среднего расхода топлива и средней скорости (на основе данных счетчика «А»), нажмите и удерживайте кнопку **[A]** при отображении на дисплее счетчика «А».



Чтобы сбросить все показатели счетчика пробега за поездку «В», среднего расхода топлива и средней скорости (на основе данных счетчика «В»), нажмите и удерживайте кнопку **[A]** при отображении на дисплее счетчика «В».

