

### **Замок зажигания**

Включение/выключение электрооборудования мотоцикла, блокировка руля.

- ▶ Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок зажигания находится в положении OFF или LOCK.

### **Выключатель двигателя**

Обычно должен оставаться в положении RUN  (Вкл).

- ▶ При необходимости переведите выключатель в положение OFF  (Выкл) (стартер не будет работать) для остановки двигателя.



### **Выключатель аварийной сигнализации**

Можно включить, только если ключ зажигания находится в положении ON (ВКЛ).

Можно выключить вне зависимости от положения ключа зажигания.

- ▶ Указатели продолжают мигать, если выключатель аварийной сигнализации остается включенным после перевода ключа зажигания в положения OFF (Выкл) или LOCK (Блокировка).



### **Кнопка стартера**

Фары выключаются при работе стартера.



### **Кнопка звукового сигнала**