

## Регулировка натяжения

Для регулировки прогиба приводной цепи требуется специальный инструмент. За исключением экстренных ситуаций, эту процедуру должен проводить дилер Honda.

1. Заглушите двигатель. Поставьте мотоцикл на нейтральную передачу.
2. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
3. Ослабьте стяжной болт держателя подшипника.
4. Поверните держатель подшипника по часовой или против часовой стрелки до получения требуемого прогиба цепи с помощью штифтового гаечного ключа и удлинителя.
5. Плотно затяните стяжной болт держателя подшипника.

**Момент затяжки:** 74 Н·м (7,5 кгс·м)

### Приводная цепь ► Регулировка натяжения

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к утрате тормозной системой работоспособности.

6. Проверьте прогиб приводной цепи.

► стр.82

