

Высота переднего седла

Вы можете установить переднее седло в любое из двух положений.

В целях безопасности, регулировку должен выполнять квалифицированный механик Вашего дилера Honda.

1. Снимите переднее седло. ► стр.65
2. Открутите болты «А» шестигранным ключом и снимите пластины.
3. Передвиньте пластины, установите болты «А» в отверстия, соответствующие выбранному положению седла, и затяните их.

Момент затяжки: 22 Н·м (2,2 кгс·м)

4. Если Вы меняете высоту с верхнего на нижнее положение, выкрутите болты «В» шестигранным ключом и снимите втулки с опоры седла. В нижнем положении болты «В» с втулками не требуются.

- Убедитесь, что болты «В» с втулками были установлены на место при установке седла в верхнее положение. Затяните болты «В» при повторной установке.

Момент затяжки: 12 Н·м (1,2 кгс·м)

