

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не заводится (индикатор HISS включен)	94
Перегрев двигателя (мигает сигнализатор)	95
Горит или мигает сигнализатор неисправности	96
Сигнализатор низкого давления моторного масла.....	96
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI).....	96
Сигнализатор ABS (антиблокировочной системы)	97
Сигнализатор антипробуксовочной системы.....	98
Прочие предупредительные сигнализаторы	99
Неисправность указателя уровня топлива.....	99
Неисправность индикатора системы подогрева ручек.....	99
Прокол шины	100
Неисправности электрооборудования	107
Разряжена аккумуляторная батарея.....	107
Перегорела лампа	107
Перегорел предохранитель	113