

## Strumentazione *(Segue)*

### Contachilometri totale [TOTALE] e contachilometri parziale [PARZIALE A/B] e contachilometri alla rovescia



### Contachilometri totale [TOTALE] e contachilometri parziale [PARZIALE A/B] e contachilometri alla rovescia

Il pulsante A commuta tra contachilometri totale, contachilometri parziale A, contachilometri parziale B e contachilometri alla rovescia.



### Contachilometri totale

distanza totale percorsa. Quando viene visualizzato "-----", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

### Contachilometri parziale

Distanza percorsa dall'azzeramento del contachilometri parziale. Quando viene visualizzato "----.-", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

**Per azzerare il contachilometri parziale:** ➔ P.27

### Contachilometri alla rovescia

La distanza percorsa viene sottratta da un valore prestabilito.

Intervallo di visualizzazione: da 999.9 a 0.0 km o miglia

Quando il valore del conto alla rovescia raggiunge "0.0" km o miglia durante la guida, il numero lampeggia.

Se viene visualizzata un'indicazione diversa dal contachilometri alla rovescia, tale indicazione passerà automaticamente al contachilometri alla rovescia, mostrando il valore "0.0" km o miglia lampeggiante.