

Strumentazione *(Segue)*

Velocità media

Visualizza la velocità media a partire dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale.

La velocità media viene calcolata in base al valore visualizzato dal contachilometri parziale (A o B) selezionato. Inoltre, la velocità media per il contachilometri parziale A viene visualizzata anche quando è selezionato il contachilometri totale o il contachilometri alla rovescia.

- Visualizzazione iniziale: viene visualizzato "___"

Quando viene visualizzato "----" durante la guida, recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Per azzerare la velocità media:  **P.27**

Indicatore temperatura del liquido di raffreddamento ()

Intervallo di visualizzazione: da 35 a 132 °C

- Inferiore a 34 °C: viene visualizzato "--"

- Tra 122 e 131 °C:
 - La spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore si accende
 - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento (cifre lampeggianti)
- Oltre 132 °C:
 - La spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore si accende
 - "132" (°C) lampeggia
 - ▶ Anche se la temperatura del liquido di raffreddamento motore è bassa, la ventola di raffreddamento può entrare in funzione quando si aumentano i giri del motore. Ciò è normale.

Indicatore temperatura aria (AIR)

Intervallo di visualizzazione: da -10 a 50 °C

- Inferiore a -11 °C: viene visualizzato "--"
- Oltre 50 °C:
 - "50" (°C) lampeggia
 - ▶ La temperatura rilevata può non essere corretta a basse velocità a causa del calore riflesso.