

Strumentazione *(Segue)*

Orologio (visualizzazione 12 ore) e durata del percorso e livello del riscaldatore delle manopole del manubrio



Orologio (visualizzazione 12 ore) e durata del percorso e livello delle manopole riscaldabili del manubrio

È possibile passare dalla modalità orologio a quella della durata del percorso e viceversa mantenendo premuto il pulsante B.



Orologio

Per impostare l'orologio: ➡ P.30

Durata del percorso

Visualizza il tempo trascorso da quando è stato avviato il motore.

Intervallo di visualizzazione: da 0:00 a 19:59 (ore:minuti)

Il display ritorna a 0:00 quando il tempo trascorso supera 19:59.

Livello del riscaldatore delle manopole del manubrio

Quando si aziona il riscaldatore delle manopole del manubrio, il display effettua automaticamente la commutazione dalla schermata dell'orologio o della durata del percorso a quella indicante il livello di riscaldamento impostato. Il display ritorna alla modalità ordinaria dopo circa 5 secondi.

Per azionare il riscaldatore delle manopole del manubrio: ➡ P.40