

### Spia TCS (sistema di controllo trazione) OFF

Si accende quando viene disattivato il sistema TCS.

### Spia TCS (sistema di controllo trazione)

- La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON. Si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h per indicare che il sistema TCS è pronto per essere attivato.
- Lampeggia quando il sistema TCS è in funzione.

**Se la spia si accende durante la guida:** ➡ P.105

### Spia alta temperatura liquido di raffreddamento


La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON.

**Se la spia si accende durante la guida:**

➡ P.102

### Spia indicatore di direzione destro

### **Spia HISS** ➡ P.31 ➡ P.124

- La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato su ON e l'interruttore di spegnimento motore è in posizione  (Run). Si spegne se la chiave di accensione ha il codice corretto.
- Lampeggia ogni 2 secondi per 24 ore quando il commutatore di accensione viene portato in posizione OFF.

### Indicatore ABS (sistema antibloccaggio dei freni)

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON. La spia si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h.

**Se la spia si accende durante la guida:**

➡ P.104

