

Interruttori

Interruttore TCS (sistema di controllo trazione) OFF



Mantenere premuto per attivare e disattivare il sistema TCS.

- La spia TCS OFF si accende quando il sistema TCS è disattivato.

Interruttore di comando luce di sorpasso

Consente di eseguire lampeggi con i fari abbaglianti.

Devioluci

- : Abbagliante
- : Anabbagliante

Interruttore manopole riscaldabili del manubrio **P.39**

Interruttore indicatori di direzione

- L'indicatore di direzione si disattiva automaticamente una volta completata la svolta.
- Quando azionato per effettuare un cambio di corsia, l'indicatore di direzione si disattiva automaticamente dopo 7 secondi o dopo aver percorso 120 m.
- ▶ È possibile disattivare manualmente l'indicatore premendo l'interruttore.
- ▶ In alcuni casi, l'intervallo fino alla disattivazione degli indicatori di direzione viene modificato.
- ▶ Utilizzare sempre i pneumatici consigliati per garantire il corretto funzionamento della disattivazione automatica.