



Загорается при переведении переключателя системы «автостоп» в положение IDLING STOP. Мигает при отключении двигателя системой «автостоп».

Система «автостоп»: → стр. 27