

Перчаточный ящик



Открытие

Потяните за ручку вверх и откройте крышку перчаточного ящика.

Закрывание

Закройте крышку перчаточного ящика.

Максимально допустимый вес груза в перчаточном ящике не более **1,0 кг**.

Убедитесь, что крышка перчаточного ящика надежно закрыта.

► Не храните в перчаточном ящике ценные вещи или хрупкие предметы.