

5. Отсоедините наконечник свечи зажигания.
6. Удалите загрязнения вокруг основания свечи зажигания.
7. С помощью свечного ключа, входящего в комплект инструментов, выкрутите свечу.
8. Установите новую свечу зажигания.
9. Установите прокладку свечи, и, чтобы избежать перекоса, вручную заверните свечу на место.



10. Затяните свечу:

- При установке использованной свечи: на 1/8 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу
- При установке новой свечи затяните ее дважды, чтобы предотвратить ослабление посадки:
 - а) Затяните свечу в первый раз:
Свеча зажигания производства NGK:
на 1/2 оборота после посадки.
 - б) Затем ослабьте затянутую свечу.
 - в) Снова затяните свечу: на 1/8 оборота после посадки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильно затянутая свеча зажигания может вызвать повреждение двигателя. Слабо затянутая свеча может повредить поршень. Сильно затянутая свеча зажигания может повредить резьбу.