

Front Suspension Inspection	102
Front Fork Oil Change	104
Rear Suspension Inspection	106
Front Wheel Removal	108
Rear Wheel Removal	110
Tire recommendation	112
Battery Care	114
Stoplight Switch Adjustment	116
Tool Kit	118
MAINTENANCE SCHEDULE	121
SPECIFICATIONS	122
WIRING DIAGRAM	123

Inspección de la suspensión delantera	102
Reemplazo del aceite de la horquilla delantera	104
Inspección de la suspensión trasera	106
Desmontaje de la rueda delantera	108
Desmontaje de la rueda trasera	110
Recomendaciones para uso de los neumáticos	112
Mantenimiento de la batería	114
Ajuste del interruptor de la luz de freno	116
Bolsa de herramientas	118
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	121
ESPECIFICACIONES	122
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	123

Remplacement de l'huile de la fourche avant	105
Inspection de la suspension arrière	107
Démontage de la roue avant	109
Démontage de la roue arrière	111
Recommandations pour use des pneus	113
Entretien de la batterie	115
Réglage du commutateur de feu stop	117
Trousse à outils	119
SPECIFICATIONS	121
PROGRAMME D'ENTRETIEN	122
SPECIFICATIONS	123

Überprüfung der vorderen Federung	103
Vordergabel-Ölwechsel	105
Überprüfung der hinteren Federung	107
Ausbau des Vorderrades	109
Ausbau des Hinterrades	111
Empfohlene Reifen	113
Batterie-Pflege	115
Einstellung des Bremsleuchtenschalters	117
Werkzeugtasche	119
TECHNISCHE DATEN	121
WARTUNGSTABELLE	122
TECHNISCHE DATEN	123