

Calendario de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción P. 31	Periodicidad *1								Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar la página	
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36				
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24				
Tubería del combustible	↗			I	I	I	I	I	I	I			-
Nivel de combustible	I												23
Funcionamiento del acelerador	↗	I		I	I	I	I	I	I	I			70
Filtro de aire *2	↗					R				R			41
Respiradero del cárter motor *3				C	C	C	C	C	C	C			71
Bujía				I	R	I	R	I	R				48
Holgura de las válvulas	↗			I	I	I	I	I	I				-
Aceite de motor	I		R	R	R	R	R	R	R	R			52
Filtro tamiz del aceite de motor	✕				C		C		C				-
Filtro centrífugo del aceite de motor	✕				C		C		C				-
Velocidad de ralentí del motor	↗		I	I	I	I	I	I	I	I			-
Cadena de transmisión*4	I			Cada 1.000 km (600 mi): I L									62
Corredera de la cadena de transmisión				I	I	I	I	I	I				65

Nivel de mantenimiento

- ↗ : Intermedio. Recomendamos que la revisión la realice su concesionario, a menos que usted cuente con las herramientas y las capacidades técnicas necesarias. Los procedimientos están incluidos en un manual de taller oficial de Honda.
- ✕ : Técnico. Por su seguridad, haga que la revisión de su motocicleta se realice en su concesionario.

Leyenda de mantenimiento

- I : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar, o reemplazar si fuera necesario)
- L : Lubricar
- R : Reemplazar
- C : Limpiar