

El motor no arranca

El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los siguientes puntos:

- Compruebe la secuencia de arranque correcta del motor. ➤ P. 20
- Compruebe que haya gasolina en el depósito de combustible.
- Compruebe si el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI está encendido.
 - ▶ Si el indicador está encendido, póngase en contacto con su concesionario lo antes posible.

Solución de problemas

El motor de arranque no funciona

Compruebe los siguientes puntos:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor. ➤ P. 20
- Compruebe si existe un fusible fundido. ➤ P. 85
- Compruebe si está suelta la conexión de la batería o existe corrosión en sus terminales. ➤ P. 43, ➤ P. 33
- Compruebe el estado de la batería. ➤ P. 81

Si el problema continúa, haga que inspeccionen la motocicleta en su concesionario.