

FRAME GROUP

C 6

F-29 **G 4** **F-31**

PEDAL/KICK STARTER ARM

NSWYF300

F-30 **G 5** **F-31**

STEP

NSWYF300

F-31 **G 6** **F-31**

STAND

NSWYF300

F-32 **G 7** **F-31**

SWINGARM

NSWYF300

F-33 **G 8** **F-34**

REAR CUSHION

NSWYF300

F-34 **G 9** **F-34**

REAR FENDER

NSWYF300

F-35 **G 10** **F-37**

WINKER

NSWYF300

F-36 **G 11** **F-37**

TAILLIGHT

NSWYF300

F-37 **G 12** **F-37**

BATTERY

NSWYF300