

CADRE, RESERVOIR D'HUILE, FILTRE A AIR ET ECHAPPEMENT

CHAPITRE

15

SOMMAIRE

15-1. GENERALITES	143
PANNES : CAUSES ET REMEDES	143
15-2. CADRE	144
a. Description	144
b. Démontage	144
c. Vérification	144
d. Remontage	145
15-3. RESERVOIR D'HUILE	146
a. Description	146
b. Démontage	146
c. Vérification	147
d. Remontage	147
15-4. FILTRE A AIR	147
a. Description	147
b. Démontage	147
c. Vérification	148
d. Remontage	148
15-5. ECHAPPEMENT	148
a. Description	148
b. Démontage	148
c. Vérification	148
d. Remontage	148

15-1 GENERALITES

PANNES : CAUSES ET REMEDES

Panne	Cause probable	Remède
Le guidon "tire" d'un côté	Cadre faussé	Réparer ou remplacer
Mauvais fonctionnement à haute vitesse	Filtre à air encrassé	Nettoyer ou remplacer