

Datos de servicio

Bastidor

Elemento	Material	Observ.
Cojinetes y canal del cojinete de la pipa de dirección	Grasa multiusos	
Labios del guardapolvo del cabezal de dirección		
Cojinete de agujas del pivote del basculante		
Labios del guardapolvo del pivote del basculante		
Cojinetes de agujas del brazo/articulación del amortiguador		
Labios del guardapolvo brazo/articulación del amortiguador		
Superficie deslizante eje pedal de arranque		
Superficie deslizante del pivote de la maneta del freno		
Superficie deslizante del pivote del caballete lateral		
Superficie deslizante del pivote del pedal del freno		
Superficie deslizante del eje del tensor de la cadena		
Superficie deslizante del pivote maneta del embrague		
Rosca del eje de la rueda delantera y trasera		
Superficie deslizante del pasador de la estribera		
Superficie deslizante del tubo del acelerador y tambor de cableado del acelerador	Aceite de motor de 4 tiempos	
Interior del sistema hidráulico de frenos	Líquido de frenos DOT 4	
Interior del sistema hidráulico del embrague	Aceite del motor	
Elemento del filtro del aire	Lubricante de cables	
Superficie deslizante del cable del acelerador	Honda Bond A o equivalente	
Puños del manillar		

Elemento	Material	Observ.
Rosca del tornillo del tope del tensor excéntrico de la cadena de transmisión	Agente de bloqueo	
Rosca de los tornillos del soporte del caballete lateral		
Rosca de los tornillos de montaje de la guía de la cadena de transmisión		
Rosca de los tornillos de las grapas del manguito del freno trasero		
Rosca de los tornillos del ventilador de refrigeración		