

2. Servicio y mantenimiento

Programa de Mantenimiento


Efectúe una inspección previa a la conducción en cada intervalo de mantenimiento recomendado.

Nivel de mantenimiento



Intermedio.

Recomendamos que el servicio lo realice su concesionario, a menos que cuente con las herramientas necesarias y que tenga las capacidades técnicas requeridas. Los procedimientos están incluidos en un Manual de Taller Montesa oficial.



Técnico.




En interés de seguridad, haga que el servicio de su motocicleta se realice en su concesionario.

Leyenda de mantenimiento

I: Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar, o reemplazar si fuera necesario)

R: Reemplazar

C: Limpiar

ELEMENTO	FRECUENCIA										Observaciones
	Comprobación previa a la conducción	500 Km.	1.500 Km.	3.000 Km.	4.500 Km.	6.000 Km.	Cada medio año	Revisión anual	Cada 2 años		
Nivel de combustible	I										Asegurar cantidad de gasolina suficiente para el trayecto previsto a realizar
Funcionamiento del acelerador 	I	I	I	I	I	I	I	I			
Aceite motor	I	R	R	R	R	R		R			
Aceite de transmisión		R	R	R	R	R		R			
Cadena de transmisión	I	I	I	I	I	I					Compruebe el elemento después de conducir en situaciones adversas y zonas polvorrientas
Líquido de frenos	I	I	I	I	I	I		I	R		
Desgaste de las pastillas de freno	I	I	I	I	I	I					
Sistema de embrague	I	I	I	I	I	I		I			
Ruedas / Neumáticos 	I	I	I	I	I	I		I			
Caballote lateral	I	I	I	I	I	I		I			Compruebe el elemento después de conducir en situaciones adversas y zonas polvorrientas
Luces / Bocina	I	I	I	I	I	I		I			
Interruptor de parada del motor	I	I	I	I	I	I					
Circuito de combustible 		I	I	I	I	I		I			