
















-  Нажмите кнопку  переключателя выбора налево/направо  
-  Нажмите кнопку  переключателя выбора налево/направо   или нажмите переключатель «Избранное» 
-  Нажмите и удерживайте кнопку  переключателя выбора налево/направо  
-  Нажмите и удерживайте кнопку  переключателя выбора налево/направо 