ดัชนีชื่ออะไหล่

รายละเอียด	หมวดบล๊อค
ปะกับปลอกคันเร่งตัวล่าง	F-3
	F-3-1
	F-3-2
ปะกับยึดเรือนยึดคันเบรคหลัง	F-3
ปะกับยึดแม่ปั๊มเบรค	F-4
	F-4-1
ปั๊มน้ำมันเครื่องทั้งชุด	E-11
ป้ายเกี่ยวกับน้ำหล่อเย็น	F-30
ป้ายเกี่ยวกับยาง	F-30
ป้ายคำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่	F-30
ป้ายคำเตือนเกี่ยวกับการขับขี่	F-30
ป้ายคำเตือนเกี่ยวกับหมวกกันน๊อค	F-30
ป้ายชื่อโรงงานผู้ผลิต	F-30
ป้ายห้ามทำความสะอาดไส้กรองอากาศ	F-17
ปิ๊นสลัก, 1.6x15	F-19
ปิ๊นสลัก, 3.0x20	F-20
ผ	
แผ่นโค้ง	E-14
แผ่นไดอะแฟรม	F-4
	F-4-1
แผ่นกั้น	E-15
	F-4
	F-4-1
แผ่นกันโคลน	F-22
แผ่นกันโคลนด้านขวา	F-27
แผ่นกันความร้อน	F-18
แผ่นกันท่อไอเสีย	F-18
แผ่นขับ	E-15
แผ่นบังคับเพลาลูกเบี้ยว	E-3
แผ่นปิดไฟเลี้ยวหน้าด้านขวา	F-23
แผ่นปิดไฟเลี้ยวหน้าด้านซ้าย	F-23
แผ่นยึด	E-3
	E-9
	E-19
แผ่นยึดสายคันเร่ง	E-5

รายละเอียด	หมวดบล๊อค
แผ่นรองแกนพักเท้าหลัง	F-19
แผ่นรองไดอะแฟรม	F-4
แผ่นรองไดอะแฟรม	F-4-1
แผ่นรองฝาครอบเครื่องด้านซ้าย	E-13
แผ่นรองสปริงวาล์ว	E-3
แผ่นล๊อคตลับลูกปืน	E-16
	E-17
ฝ	
ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย	E-13
ฝาครอบเรือนปั๊มน้ำ	E-8
ฝาครอบเรือนยึดคันเบรคหลัง	F-3
ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า	F-5
ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง	F-5
ฝาครอบไฟหน้า	F-8
ฝาครอบขั้วแบตเตอรี่	F-26
ฝาครอบข้างด้านขวา	E-6
ฝาครอบข้างที่วางเท้าด้านขวา	F-9
ฝาครอบข้างที่วางเท้าด้านซ้าย	F-9
ฝาครอบด้านหน้า	F-8
ฝาครอบตัวล่าง	F-9
ฝาครอบท่อทางเดินอากาศ	F-19
ฝาครอบท้ายด้านขวา	F-10
ฝาครอบท้ายด้านซ้าย	F-10
ฝาครอบท้ายตัวในด้านขวา	F-10
ฝาครอบท้ายตัวในด้านซ้าย	F-10
ฝาครอบท้ายตัวกลางด้านหน้า	F-10
ฝาครอบท้ายตัวล่างด้านหลัง	F-10
ฝาครอบบังลมตัวใน	F-8
ฝาครอบฝาสูบ	E-1
ฝาครอบมาตรวัดความเร็ว	F-2
ฝาครอบยาง	F-3
	F-3-1
	F-3-2
ฝาครอบระบายอากาศ	E-13
ฝาครอบรูระบายอากาศ	E-13

รายละเอียด	หมวดบล๊อค
ฝาครอบลิ้นโช๊ค	E-19
ฝาครอบหม้อน้ำตัวบน	E-7
ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรค	F-4
	F-4-1
ฝาปิดตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง	E-17
ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	F-16
ฝาปิดถังน้ำสำรอง	F-28
ฝาปิดท่ออากาศ	F-17
ฝาปิดท้ายเบาะ	F-10
ฝาปิดรูปรับตั้ง	F-15
ฝาปิดห้องสุญญากาศ	E-19
ฝาสูบทั้งชุด	E-2
พ	
เพลาข้อเหวี่ยงทั้งชุด	E-18
เพลาขับ	E-16
เพลาขับปั๊มน้ำ	E-8
เพลาตาม	E-16
เพลาล้อหน้า	F-13
	F-13-1
	F-13-2
เพลาลูกเบี้ยว	E-3
พัดลมระบายความร้อน	E-6
ฟ	
ไฟหน้าทั้งชุด	F-1
ฟิวส์	F-26
เฟืองโซ่ราวลิ้น	E-3
เฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่อง	E-11
เฟืองขับสตาร์ท	E-14
เฟืองท้าย	E-16
เฟืองปั๊มน้ำ	E-8
เฟืองมอเตอร์สตาร์ท	E-12
เฟืองวัดความเร็ว	F-12-1
	F-13
	F-13-2