

PRECAUTION: Lors de la mise en place de la roue, veiller à positionner le disque du frein entre les plaquettes de freinage.

Après le remontage de la roue, agir sur la commande de freinage à plusieurs reprises et vérifier la libre rotation de la roue lorsque la commande est relâchée. Si le frein se grippe ou si la roue ne tourne pas librement, vérifier de nouveau le montage.

ATTENTION: En cas de remontage sans utilisation de la clé dynamométrique, consulter aussitôt que possible votre revendeur afin de régler avec exactitude les couples de serrage.

VORSICHT: Beim Einbauen des Rads die Bremsscheibe vorsichtig zwischen die Bremsklötze einpassen.

Nach Einbau des Rads die Bremse einige Male betätigen und überprüfen, ob sich das Rad nach Loslassen der Bremse frei dreht. Den Einbau des Rads nachkontrollieren, wenn die Bremse schleift oder wenn sich das Rad nicht frei dreht.

WARNUNG: Bei Einbau ohne Drehmomentschlüssel die Montage so schnell wie möglich von Ihrem Händler nachkontrollieren lassen.