

Cavalletto centrale

NOTA:

Prima di appoggiare la motocicletta sul cavalletto centrale (1) accertarsi di farlo su una superficie solida e piana.

Per sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale:

1. Azionandolo dal lato sinistro della motocicletta, sistemare il cavalletto centrale sotto il telaio parallelo l'uno all'altro.
2. Posizionare il cavalletto centrale in modo che il suo braccio (3) si trovi incuneato tra i naselli (2) ad entrambi i lati del forcellone oscillante.
3. Abbassare con decisione la leva (4) finché la motocicletta si trova sistemata stabilmente sul cavalletto centrale.

NOTA:

Accertarsi che il braccio (3) sia piazzato saldamente tra i naselli (2) ad entrambi i lati del forcellone oscillante.

Mittelständer

ZUR BEACHTUNG Bevor das Motorrad auf den Mittelständer (1) gestellt wird, nachprüfen, daß der Boden fest und eben ist.

Aufbocken des Motorrades auf den Mittelständer:

1. Den Mittelständer von der linken Seite unter den Rahmen schieben und parallel dazu ausrichten.
2. Den Mittelständer so ausrichten, daß seine Stützarme (3) sich auf beiden Seiten zwischen die Zapfen (2) an den Schwingenholmen verkeilen.
3. Den Hebel (4) mit einem kräftigen Schwung nach unten drücken, bis das Motorrad sicher auf dem Mittelständer ruht.

ZUR BEACHTUNG: Nachprüfen, daß die Arme (3) auf beiden Seiten einwandfrei zwischen den Zapfen (2) an den Schwingenholmen sitzen.