

5. Los movimientos del puño de acelerador deberán estar coordinados con la acción de los frenos para asegurar una deceleración suave.
6. Los frenos delantero y trasero deberán aplicar al mismo tiempo, y no se deben aplicar tan fuerte que se bloquee completamente las ruedas, de lo contrario, el rendimiento de frenaje será notablemente reducido, ocasionando la pérdida de control de la motocicleta.

- 
5. Stimmen Sie Gas und Bremsen gegenseitig ab, um die Geschwindigkeit einwandfrei zu verringern.
  6. Vorder und Hinterradbremse sollten gleichzeitig und mit einer solchen Kraft betätigt werden, daß die Räder nicht blockiert werden, da sonst die Bremswirkung stark reduziert wird und Sie eventuell die Kontrolle über das Motorrad verlieren können.