

Pose: Pour poser la roue arrière, suivre la procédure de dépose en sens inverse.

ATTENTION: Toujours remplacer la goupille fendue.

Couple de serrage de l'écrou d'arbre: 7–110 N·m (7,0–11,0 kg·m, 51–80 ft·lb).

Einbauen: Zum Einbauen des Hinterrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge vorgehen.

VORSICHT: Stets den gebrauchten Splint gegen einen neuen austauschen.

Anzugsmoment der Achsmutter: 70–110 N·m (7,0–11,0 kg·m)