

4. Volg de onderstaande aanwijzingen op om roestvorming in de cilinders te voorkomen:
 - Maak de bougiekappen los van de bougies. Maak de kappen met tape of een touwtje aan een plastic gedeelte van de motorfiets vast, zodat de kappen uit de buurt van de bougies zijn.
 - Verwijder de bougies uit de motor en berg deze op een veilige plaats op. Maak de bougies niet aan de bougiekappen vast.
 - Giet een eetlepel (15–20 cc) schone motorolie in iedere cilinder en dek de bougie-openingen af met een doek.
 - Laat de motor een paar maal draaien om de olie te verdelen.
 - Breng de bougies en de bougiekappen weer aan.
5. Verwijder de accu en berg hem op in een omgeving waar hij niet aan vriestemperaturen en direct zonlicht is blootgesteld. Laad de accu ééns per maand langzaam op.
6. Was de motorfiets en droog hem af. Zet alle gelakte oppervlakken in de was. Bedek de chroom met een laag roestwerende olie.
7. Smeer de aandrijfketting (blz. 81).
8. Pomp de banden tot hun voorgeschreven spanning op. Zet de motorfiets op blokken om beide wielen van de grond te lichten.
9. Overdek de motorfiets (gebruik geen plastic of andere gecacheerde materialen) en berg hem op in een onverwarmde en vochtvrije omgeving met minimale dagelijkse temperatuurschommelingen. Zet de motorfiets niet in direct zonlicht.

102

4. Volg de onderstaande aanwijzingen op om roestvorming in de cilinders te voorkomen:
 - Maak de bougiekappen los van de bougies. Maak de kappen met tape of een touwtje aan een plastic gedeelte van de motorfiets vast, zodat de kappen uit de buurt van de bougies zijn.
 - Verwijder de bougies uit de motor en berg deze op een veilige plaats op. Maak de bougies niet aan de bougiekappen vast.
 - Giet een eetlepel (15–20 cc) schone motorolie in iedere cilinder en dek de bougie-openingen af met een doek.
 - Laat de motor een paar maal draaien om de olie te verdelen.
 - Breng de bougies en de bougiekappen weer aan.
5. Verwijder de accu en berg hem op in een omgeving waar hij niet aan vriestemperaturen en direct zonlicht is blootgesteld. Laad de accu ééns per maand langzaam op.
6. Was de motorfiets en droog hem af. Zet alle gelakte oppervlakken in de was. Bedek de chroom met een laag roestwerende olie.
7. Smeer de aandrijfketting (blz. 81).
8. Pomp de banden tot hun voorgeschreven spanning op. Zet de motorfiets op blokken om beide wielen van de grond te lichten.
9. Overdek de motorfiets (gebruik geen plastic of andere gecacheerde materialen) en berg hem op in een onverwarmde en vochtvrije omgeving met minimale dagelijkse temperatuurschommelingen. Zet de motorfiets niet in direct zonlicht.

102