

4. Aksı tutması için sađ aks sıkıřtırma cıvatarını sıkınız.
5. Aks somununu sıkınız.

Tork: 65 N·m (6.6 kgf·m, 48 lbf·ft).

6. Sađ aks sıkıřtırma cıvatarını gevřetiniz.
7. Sol aks sıkıřtırma cıvatarını sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

8. Sađ fren kaliperini takıp yeni montaj cıvatarını sıkınız.

Tork: 45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft).

9. Sol fren kaliperini takıp yeni montaj cıvatarını sıkınız.

Tork: 45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft).

- Takma iřlemi sırasında fren kaliperinin tekerleđi çizmemesine dikkat ediniz.
- Fren kaliperini takarken yeni bađlantı cıvataları kullanınız.

DİKKAT

Tekerlek veya kaliperi orijinal yerlerine takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleřtiriniz.

10. Ön tekerleđi yere indiriniz.
11. Fren kolunu birkaç defa uygulayınız. Daha sonra, çatalı birkaç kez pompalayınız.
12. Sađ aks sıkıřtırma cıvatarını yeniden sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).