

4. Затяните правые стяжные болты оси для ее удержания на месте.
5. Затяните гайку оси колеса.

**Момент затяжки:** 65 Н-м (6,6 кгс-м)

6. Ослабьте правые стяжные болты оси.
7. Затяните левые стяжные болты оси.

**Момент затяжки:** 22 Н-м (2,2 кгс-м).

8. Установите правый тормозной суппорт и затяните новые крепежные болты.

**Момент затяжки:** 45 Н-м (4,6 кгс-м)

9. Установите левый тормозной суппорт и затяните новые крепежные болты.

**Момент затяжки:** 45 Н-м (4,6 кгс-м)

- Будьте осторожны, чтобы при установке колеса не поцарапать его о тормозной суппорт.
- При установке тормозного суппорта используйте только новые болты.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы не повредить тормозные колодки во время установки тормозных суппортов или колеса, будьте внимательны, заводя тормозной диск между тормозных колодок.

10. Опустите переднее колесо на землю.
11. Несколько раз нажмите рычаг тормоза. Затем несколько раз надавите на руль, чтобы сжать переднюю вилку.
12. Снова затяните правые стяжные болты.

**Момент затяжки:** 22 Н-м (2,2 кгс-м).