

Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Klips

Klips

■ Klips A

Sökülmesi

1. Bir yıldız tornavida ile orta pimi, dışarı atıncaya kadar çeyrek tur saatin aksi yönünde çeviriniz.
2. Klipsi delikten çekip çıkarınız.



Takılması

1. Klipsi deliğe yerleştiriniz.
2. Pimi içeri itiniz.



■ Klips B

Sökülmesi

1. Kilidi açmak için orta pimin üzerine bastırınız.
2. Klipsi delikten çekip çıkarınız.



Takılması

1. Orta pimin alt tarafına bastırınız.



2. Klipsi deliğe yerleştiriniz.
3. Kilitlemek için orta pimin üzerine bastırınız.