

El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor ➤ P. 21
- Compruebe que haya gasolina en el depósito de combustible

El motor de arranque no funciona

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe si existe algún fusible fundido ➤ P. 85
- Compruebe si hay alguna conexión de la batería suelta o existe corrosión en sus terminales ➤ P. 39
- Compruebe el estado de la batería ➤ P. 81

Si el problema continúa, haga que inspeccionen la motocicleta en su concesionario.