

Números de serie

Los números de serie del bastidor y el motor identifican de forma exclusiva su motocicleta y son necesarios para registrarla. Puede que también los necesite para solicitar piezas de repuesto.

El número del bastidor está impreso en la parte trasera del bastidor situado debajo del asiento.

El número del motor está impreso en el lado inferior izquierdo del cárter motor.

Debería anotar estos números y conservarlos en un lugar seguro.

