



3. Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
 - ▶ Girar el manillar a la derecha reducirá la estabilidad y puede provocar que el scooter vuelque.
4. Gire el interruptor de encendido a la posición LOCK, retire la llave y cierre el obturador.
➡ P. 29, 30

Repostaje y sugerencias sobre el combustible

Siga estas indicaciones para proteger el motor y el catalizador:

- Utilice únicamente gasolina sin plomo.
- Esta debe ser del octanaje recomendado. Si utiliza una gasolina con un octanaje menor, las prestaciones del motor disminuirán.
- No utilice combustibles que contengan una elevada concentración de alcohol. ➡ P. 102
- No utilice gasolina pasada o sucia ni mezclas de aceite/gasolina.
- Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.