


Όταν η μοτοσυκλέτα κινείται χρησιμοποιείται το περιστροφικό σύστημα 4 ταχυτήτων της HONDA.

Η αλλαγή από την 4η στη νεκρά δεν μπορεί να γίνει όταν η μοτοσυκλέτα είναι σε στάση.

- Πριν αλλάξετε ταχύτητα, αφήστε πρώτα το σκριπ γκαζιού να επιστρέψει στη θέση του.
- Πατήστε το μαλακά με την άκρη του ποδιού σας μέχρι το πεντάλ να πιεστεί προς τα κάτω.
- Αποφύγετε την αλλαγή ταχύτητας άσκοπα, καθώς και να οδηγείτε με το πόδι σας στο πεντάλ αλλαγής, εφόσον μπορεί να προκληθεί βλάβη στον μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων και στον μηχανισμό του συμπλέκτη.



(N) Νεκρά
(1) Πρώτη

(2) Δευτέρα
(3) Τρίτη
(4) 4η