

## ZULADUNG UND ZUBEHÖR

### **▲ WARNUNG**

- \* Um einen Unfall zu vermeiden, ist nach der Montage von Zubehörteilen und bei allen Fahrten mit Zuladungen besondere Vorsicht walten zu lassen. Durch das Anbringen von Zubehörteilen und das Mitführen einer Zuladung kann die Stabilität und Leistung beeinträchtigt und die sichere Betriebsgeschwindigkeit herabgesetzt werden. Beachten Sie, daß das Fahrverhalten des Motorrads durch den Einbau von Zubehörteilen, die nicht von Honda empfohlen wurden, und auch durch inkorrekte Beladung, abgefahrene Reifen, ungünstige Straßen- und Witterungsverhältnisse sowie den Gesamtzustand des Motorrads beeinträchtigt werden kann. Diese allgemeinen Hinweise sollen Ihnen helfen, bei der Wahl von Zubehörteilen die richtige Entscheidung zu treffen und stets auf eine korrekte Beladung des Motorrads zu achten.**

### **Beladen**

Das Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und Zubehör darf das zulässige Zuladungsgewicht nicht überschreiten:

180 kg

Das Gepäckgewicht allein sollte nicht überschreiten:

12 kg

1. Halten Sie das Gewicht von Zubehörteilen und Gepäck möglichst gering, und bringen Sie insbesondere Gepäck möglichst nahe dem Fahrzeugschwerpunkt unter. Je weiter der Schwerpunkt der Zuladung vom Fahrzeugschwerpunkt entfernt ist, desto mehr wird die sichere Handhabung des Motorrads beeinträchtigt. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten, um ein Ungleichgewicht zu vermeiden.
2. Passen Sie Reifenfülldruck (Seite 24) und Hinterradfederung (Seite 11) dem Zuladungsgewicht und den Fahrverhältnissen an.