

INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

Die Anzeigen befinden sich im und unter dem Tachometer.

Ihre Funktionen sind in der Tabelle auf der folgenden Seite beschrieben.

- (1) Tachometer
- (2) Fahrbereichsanzeige
- (3) Kilometerzähler
- (4) Tageskilometerzähler
- (5) Seitenständer-Anzeige
- (6) Blinker-Anzeigelampe
- (7) Leerlauf-Anzeigelampe
- (8) Fernlicht-Anzeigelampe
- (9) Tageskilometerzähler-Rückstellknopf

