

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (3) Dépose | (6) Retirer |
| (4) Barrettes de fusible | (7) Mise en place |
| (5) Faire glisser | (8) Appuyer |
| | (9) Barrettes de fusible |

-
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (3) Entfernen | (6) Herausnehmen |
| (4) Sicherungshalterklemmen | (7) Einsetzen |
| (5) Schieben | (8) Drücken |
| | (9) Sicherungshalterklemmen |