


CB400N



IGNITION SWITCH CONTINUITY
Représentation du contacteur principal
Abbildung des Zündschalters

OFF	ON	OFF	ON
BATT	BATT	TL	RL
0	0	0	0

NON-PASSING DIMMER-TURN SIGNAL SWITCH CONTINUITY
Représentation de contacteurs de rétroviseur et de signal de virage
Abbildung der Spiegel- und Blinkerschalters

R	L	OFF	ON
W	W	W	W
0	0	0	0

QUITCH SWITCH CONTINUITY
Représentation de contacteur de dérivation
Abbildung des Quitschalters

R	L	OFF	ON
W	W	W	W
0	0	0	0

DIMMER-NON-PASSING-TURN SIGNAL SWITCH CONTINUITY
Représentation des contacteurs de rétroviseur et d'éclairage de l'arrêt
Abbildung der Spiegel-, Blinker- und Lichtschalters

R	L	OFF	ON
W	W	W	W
0	0	0	0

REGULATOR RECHARGEUR
Sicherung 7A (Fusible 7A (Fus))
Sicherung 7A (Sicherung)

B	Blanc	Y	Jaune
Bl	Noir	Gr	Vert
Lo	Orange	P	Orange

REGULATOR RECHARGEUR
Sicherung 14A (Fusible 14A (Fus))
Sicherung 14A (Sicherung)

B	Blanc	Y	Jaune
Bl	Noir	Gr	Vert
Lo	Orange	P	Orange

REGULATOR RECHARGEUR
Sicherung 15A (Fusible 15A (Fus))
Sicherung 15A (Sicherung)

B	Blanc	Y	Jaune
Bl	Noir	Gr	Vert
Lo	Orange	P	Orange

0030Z-443-6500