

Interruptor do farol

O interruptor do farol (1) está colocado abaixo do interruptor do motor e possui três posições: $\equiv \text{D}$, "P" e "OFF" (indicada por um ponto vermelho à direita de P).

$\equiv \text{D}$: Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos ligados.


P : Lâmpada de posição, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos ligadas.

OFF : ponto vermelho)- Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos desligados.

Interruptor da Partida

O interruptor da parada (2) está posicionado abaixo do interruptor do farol (1). Quando o interruptor for pressionado, acionará o motor de partida.

Consulte nas páginas 29 a 31 os procedimentos para a partida do motor.



(1) Interruptor do farol
(2) Interruptor da partida