

Combustível e óleo

Registro do tanque

O registro do tanque (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo do tanque, na parte inferior.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver sendo utilizada.

ON

Nesta posição o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento de reserva.

RES

Coloque o registro nesta posição ao atingir o suprimento de reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro na posição RES.

O suprimento de reserva é de 3,5 litros.

CUIDADO


* *Aprenda a posicionar o registro de tal modo que seja possível operá-lo mes-*

mo dirigindo a motocicleta. Você evitará parar eventualmente, em meio ao trânsito, por falta de combustível.

* *Cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor quando acionar o registro.*

NOTA

* Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.



(1) Registro do tanque