

EQUIPAMENTO E CONTROLES LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

- (1) Velocímetro
- (2) Painel de lâmpadas Indicadoras e de Aviso
- (3) Tacômetro
- (4) Alavanca do Freio Dianteiro
- (5) Manopla do Acelerador
- (6) Interruptor de Emergência
- (7) Interruptor do Farol (acima), Botão de Partida (abaixo)
- (8) Pedal do Freio Traseiro
- (9) Pedal de Partida
- (10) Pedal de Apoio
- (11) Alavanca da Embreagem
- (12) Interruptor comutador do Farol (acima)
Interruptor da Luz de Passagem (meio)
Interruptor das Sinaleiras (meio)
Interruptor da Buzina (abaixo)
- (13) Tampa do Tanque de Combustível
- (14) Pedal de Câmbio
- (15) Pedal de Apoio Traseiro
- (16) Interruptor do Sinalizador de Emergência (pisca alerta)