

EQUIPAMENTOS E CONTROLES

Localização dos controles

- (1) Tampa do tanque de combustível
- (2) Interruptor da buzina
- (3) Interruptor das sinaleiras
- (4) Comutador do farol
- (5) Alavanca da embreagem
- (6) Espelhos retrovisores
- (7) Interruptor da luz de passagem
- (8) Alavanca do afogador
- (9) Velocímetro
- (10) Lâmpadas indicadoras / Medidor do nível de combustível
- (11) Tacômetro
- (12) Interruptor de ignição
- (13) Reservatório do fluido do freio dianteiro
- (14) Alavanca do freio dianteiro
- (15) Interruptor de partida
- (16) Interruptor do farol
- (17) Interruptor do motor
- (18) Manopla do acelerador