


## Chaves

Sua motocicleta possui 2 chaves e respectivas duplicatas:

1. Chave do interruptor de ignição, trava da coluna de direção e suporte do capacete.
2. Chave da tampa do tanque de combustível.

## NOTA

\* Guarde as chaves de reserva em local seguro.



## Trava da coluna de direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente para a esquerda. Pressione a chave de ignição e vire-a para a posição **LOCK**. Remova a chave em seguida.

### CUIDADO

\* **Não gire a chave para a posição LOCK enquanto estiver dirigindo a motocicleta.**



- (1) Chave de Ignição
- (2) Pressione
- (3) Vire para a posição LOCK