

## **ÍNDICE**

<b>ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO</b> .....	6	Interruptor de Ignição .....	30
<b>PILOTAGEM COM SEGURANÇA</b> .....	7	Interruptores do Guidão Direito .....	31
Regras de Segurança .....	7	Interruptores do Guidão Esquerdo .....	32
Equipamentos de Proteção .....	8	<b>EQUIPAMENTOS</b> .....	33
Modificações .....	8	Trava da Coluna de Direção .....	33
Cuidados com Alagamentos .....	8	Assento .....	33
Opcionais .....	8	Compartimento para Armazenagem .....	34
Acessórios .....	9	Suporte do Capacete .....	34
Cargas .....	10	Tampa Lateral .....	35
<b>INSTRUMENTOS E INDICADORES</b> .....	11	<b>FUNCIONAMENTO</b> .....	36
Localização dos Instrumentos e Indicadores .....	11	Inspeção Antes do Uso .....	36
Instrumentos e Indicadores .....	14	Partida do Motor .....	37
Indicador de Temperatura		Cuidados para Amaciar o Motor .....	38
do Líquido de Arrefecimento .....	16	Mangueira de Dreno do Carburador .....	38
<b>COMPONENTES PRINCIPAIS</b> .....	16	Condução da Motocicleta .....	39
(Informações necessárias		Frenagem .....	40
para utilização da motocicleta) .....	16	Estacionamento .....	41
Suspensão .....	16	Identificação da Motocicleta .....	42
Freios .....	17	Como Prevenir Furtos .....	43
Embreagem .....	20		
Líquido de Arrefecimento .....	21		
Combustível .....	23		
Óleo do Motor .....	26		
Recomendações Sobre os Pneus .....	27		