

- Pression des pneus.....Vérifier si la pression est suffisante et si le pneu n'est pas endommagé. (page 87)
- Chaîne de transmission.....Mesurer le jeu; la dureté d'articulation dûe à une lubrification négligée ou autres conditions essentielles à la bonne marche. (page 71)
- Papillon des gaz.....Vérifier la bonne ouverture des papillons et le bon coulissement des câbles. (page 47)
- Eclairage.....Vérifier, si toutes les lampes fonctionnent normalement.
-

- übermässiges Spiel vorhanden ist, reguliere man die Bremsen nach (Seite 75–79).
- Reifendruck Reifen auf Beschädigung und ungenügend Druck kontrollieren (Seite 87).
- Antriebskette..... Kettenspannung messen; Kette auf übermässigen Verschleiss infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Strapazen überprüfen. (Seite 71)
- Vergaserbetätigung..... Gasdrehgriff und Gaszug auf korrekte Funktion und Spiel überprüfen. (Seite 47)
- Beleuchtung Überprüfen Sie, ob alle Lampen und Kontrolleuchten richtig funktionieren.