

#### **ATTENZIONE:**

- Il gruppo dell'ammortizzatore posteriore comprende il dispositivo d'ammortizzazione contenente azoto ad alta pressione. Le istruzioni di questo manuale si limitano alla regolazione del solo gruppo dell'ammortizzatore. Non cercare di smontare, staccare o riparare il dispositivo d'ammortizzazione, perché altrimenti si potrebbe verificare una pericolosa esplosione. Tale pericolosa esplosione potrebbe verificarsi anche in caso di una sua foratura od esposizione ad una fiamma.

La manutenzione o l'eliminazione del dispositivo d'ammortizzazione deve essere fatta soltanto da un concessionario Honda autorizzato o da un meccanico specializzato che dispone degli attrezzi appropriati, attrezzatura di sicurezza e del manuale ufficiale d'officina Honda.

---

#### **ADVERTENCIA :**

- El conjunto del amortiguador trasero incluye una unidad de amortiguación que contiene gas nitrógeno a alta presión. Las instrucciones de este manual del propietario se limitan al ajuste del conjunto del amortiguador solamente. No tratar de desmontar, desconectar o reparar la unidad de amortiguación ya que de lo contrario podrían causarse heridas graves. El perforar o exponer la unidad de amortiguación a las llamas podría causar una explosión y heridas graves.

Las reparaciones o disposición deberán correr a cargo de su concesionario Honda autorizado o un mecánico cualificado equipado con las herramientas necesarias, equipo de seguridad y Manual de Taller oficial Honda.