

Pulsante avviamento

Il pulsante d'avviamento (1) aziona il motorino d'avviamento. Quando lo si preme, il motorino d'avviamento fa girare il motore. L'uso di questo pulsante è spiegato a pag. 89.

Interruttore arresto motore

Questa motocicletta è dotata di un interruttore d'arresto del motore (2). Quando si trova sulla posizione "OFF", il circuito d'accensione è aperto. Lasciarlo normalmente sulla posizione "RUN". Non usare mai questo interruttore, eccetto che per arrestare il motore in caso d'emergenza.

Botón de arranque

Este botón de arranque (1) hace funcionar el arrancador. Oprima este botón y el arrancador arrancará el motor. Los detalles del modo de uso están indicados a la pág 89.

Interruptor de parada del motor

Su motocicleta está equipada de un interruptor de parada del motor (2). En la posición "OFF", el circuito del encendido estará abierto. Este interruptor deberá colocarse por lo normal en posición "RUN". No utilice este interruptor salvo en el caso de emergencia.